
10.5 Aberturas

Exemplo 10.15 - Megson

Assumir: seção já idealizada (*booms* só tensões normais, revestimento com q constante)

Determinar: fluxos de cisalhamento nos revestimentos e almas das longarinas forças no *booms*




Solução


Passo 1: Equilíbrio da Baia $2 - q_1$ nas longarinas

Baia 2 – aberta, mas sujeita à RESTIÇÃO AXIAL nas duas bordas

Ao invés desta baia se comportar como uma seção aberta de paredes finas, as longarinas produzem um binário para equilibrar torque externo




Passo 2: Diagrama de Corpo Livre dos *booms* da Baia 2 => Força normal nos *booms*



Passo 3: Baia 3 – cálculo de q_2 e q_3 , com perturbação da abertura na baia 2


2 incógnitas: q₂ e q₃ 2 equações de equilíbrio

ΣF_z =0 no boom 1:



$$P + 1500 q_3 - 1500 q_2 = 0$$

=>
 $q_2 - q_3 = 31.25 (i)$




$$T_{int} = T_{ext}$$
:
 $200 (800q_2) + 800 (200q_3) = 10.10^6 \text{ N.mm}$
 $=>$
 $q_2 + q_3 = 62.5 (ii)$

De (i) e (ii): $q_2 = 46.9 \text{ N/mm}$ $q_3 = 15.6 \text{ N/mm}$

Compare com $q_T = T/2A = 31,3 \text{ N/mm}$

Passo 4: Distribuição de forças normais nos *booms*


Diagrama de corpo livre do boom superior, longarina dianteira



Análises similares podem ser feitas com demais flanges

Passo 4: Carga nas nervuras (cisalhamento puro)

Nervura da estação 3000:



Notar que as equações de equilíbrio estão satisfeitas, i.e.:


$$\Sigma F_x = 0$$
, $\Sigma F_y = 0$, $\Sigma M_z = 0 \Rightarrow \underline{Cisalhamento\ puro}$

ANALISE COM NASTRAN / FEMAP

Revestimentos e Longarinas: Plate, t=1mm Reforçadores: Bar, seção quadrada 30x30 mm² 3 nervuras


Engastamento

Com restrição axial em z




ANÁLISE COM NASTRAN / FEMAP


Revestimentos e Longarinas: Plate, t=1mm Reforçadores: Bar, seção quadrada 30x30 mm² 3 nervuras Sem restrição axial em z



Tensão na nervura




Viga deformada



Viga deformada

SEM nervuras -> Notar a distorção da seção transversal!



ANALISE COM NASTRAN / FEMAP

Revestimentos e Longarinas: Plate, t=1mm Reforçadores: Bar, seção quadrada 30x30 mm² SEM NERVURAS

Sem restrição axial em z

